



Um die Bohrungen für die Belüftungsscheibe anzuzeichnen, markieren Sie sich die Mitte 50mm in beide Richtungen und legen die Scheibe auf. Jetzt können Sie sich die Stellen anzeichnen und bohren.

Dept.	Technical reference	Created by DIY Workshop 14.05.2023	Approved by		
		Document type PDF	Document status OPEN		
		Title # Rocket Stove 2.5 Bohrungen für die Belüftungsscheibe	DWG No. 2023/03		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1